



## デジタル温度計 Center304

### 【温度補正の方法】

温度計本体の右側面に穴が空いています。

上から

CAL

RS232

DC9V

温度補正は一番上の「CAL」で行います

CALの穴は小さいので精密ドライバー等で穴の

奥にあるネジをまわして温度調整して下さい。

(注)温度補正は4点同時に行われます。