

Web温度計設定マニュアル 準備編(機器設定)

SE5302 LANコンバーターの設定 (おんどとりRTR-500シリーズとの接続)

Copy right (C) FBTriangle all rights reserved

【準備編】 SE5302 LANコンバーターの設定

- SE5302は温度計からのデータを、インターネットで利用するのに適した形式へ変換する専用の機器です。
- OYASAI.comサーバーとあわせて利用することにより、携帯電話でデータを確認したり、ホームページでデータを表示することが可能となります。
- ここでは、おんどとりを接続する場合の例を 紹介します。

おおまかな流れ

- 1. LANケーブル、RS232ケーブルを機器に接続
- 2. SerialManagerを起動してLANコンバーターの IPアドレスを確認
- 3. SE5302でおんどとり接続ルートを探査、設定 情報をLANコンバーターに保存します。
- 4. OYASAI.comに測定機器登録します。
- 5. チャート作成 ※4番目以降は【グラフやムービー作成編】を参照

LANケーブルを接続

- ・LAN1にケーブルを接続 します。
- COM2に専用RS232
 ケーブルTR-07Cを接続します。



- もう片方を親機RTR-500C
 に接続します。
- それぞれ機器にACアダプターを接続します。

Serial Managerを起動



LANに接続してあるLANコンバーターのIPアドレスを検索するツールです。事前にパソコン ヘインストールしておいてください。ソフトのダウンロードは http://i-ecom.co.jp/?page_id=7

MAC Address下6桁がMACid

1						s.				
この本目	X	header								
a	Ph Soria	Managar M	6.00							
Internet	Search	Configuration	Security A	dvance Virtual (COM About					
CAPIOTEI	.		A) 🔊 (
		Caution	Model			MAC Address	Hoot Nam	e Korn		
使用していなショートカット	1		GW51C-I	MAXI-WD	192,168,1.75	00:60:E9:04:35:6	A name	v2.4	5 Tt	
6	2	0	GW51C-	MAXI-WD	192.168.1.81	00:60:E9-02:78:A	0 304	V2.4	5 Th	
Goog <u>le</u>	<u>3</u> 4	0	SE5302-1	6-DB9 6-DB9	192.168.1.83	00:60 £9:03:63:F4 00:60:E7:38:63:F4	test F4	V1.1 V1.1	6 If 6 Th	
Chrome	5		GW21R		192.168.1.190	00:60:E9:01:85:F8	3 name	V2.2	9 Te	
									1	
Picasa 3										
-) 32	
2									1 5	
SerialManag										
iphone dem										
for oyasai									020	
1									200	
DriveNavi									200	
	<								D C C C C	
	Ready, Tot	tal 5 devices	_							
web										
Media Playe	er									
14 7.4.	- 6		んたん設。	A Serial Server	SE (なってん ドキュメント	■ ネットワークカメラを…		👪 SerialManager V	🖮 🜒 🍐 🔐 🔗 🖉	< 51 SJ

MACidはOYASAIへ測定機器登録するとき必要です。MAC Addressの下6桁(:は 省く)を利用。Eボタンをクリックすると、ブラウザが立ち上がります。

LANコンバーター管理画面へ

🖉 Serial Server SE5302 - Windows Internet Explorer		
🚱 🗢 🖉 http://192.168.1.79/cv.asp		🖌 🗟 🗲 🗙 🎇 Google 🖉 🔎
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		
👷 お気に入り 🔠 👻 🏈 Atop Technologies, Inc. 🏾 🏈 Serial Server SE5302	2 x	🟠 • 🔊 - 🗆 🖶 • ページ® • セーフティン ツールの • 🕖 · 🎽
OYASAI.com		2011/09/21 16.28.55 ログイン
	間隔: 1分 🔽 開始: 2011/09/21; 18; 28 取得	
	経過時間: 設置場所: D1:● D2:●	
	00:00 ☆ Com1 ♥ 保存 時間 分 Default nod ♥	
	Copyright(C) OYASAI All rights reserverd.	
		🕥 الان الحمد الح
ノンシート 🦉 Serial Server SE5302 📔 Picasa 3	SerialManager V4.7.00	□ ● ▲ 段 😂 🖉 📥 具 翁加里" 🕵 🚱 1629

ログインボタンをクリック

ログインボタン(続き)



ログインボタンをクリックすると、設定変更用の管理画面へ。 ユーザー名はuser パスワードは空欄のままOKをクリック。

緑ランプになれば接続成功

OYASAI.co	om		トップページ	
設定情報 接続機器 ネットワーク設定 SMTP	設定情報 LANコンバーターの TRA TTRA TTTTA TTTTTTTTTT	設定情報 より詳しく		
時刻設定	製品名	SE5302		
セキュリティ	IPTFLZ	192.168.1.119		
メンテナンス	MACアドレス	00:60:E9:03:63:EE		
	デバイス名	two ports serial server		
	設置場所			
	時刻(YYYY/MM/DD)	2014/08/28 16:21:43		
	カーネルVer.	V2.4		
	AP Ver.	Thermo.JP. v2.99 Build date: Mar 10 2014		
	接続状態	RS COM1 RS COM2 Internet		
	モード	Monitoring Trigger-monitoring Trigger driven		
	送信方式	● http post ● SMTP ● 無効		
	JSON	 ○ Realtime ○ Monitoring ● 無効 		
		保存		

設定情報ページ(バージョンにより表示が異なります)

SMTP認証はプロバイダ資料で

C SMTP設定 ×				_ 🗇 🗙
← → C [] 192.168.1.119/index4.asp				☆ 〓
OYASAI.com			トップページ	A
設定情報	SMTP設定			
技術集合 イットワーを設定 SMTP	SMTP SMTP設定より詳しく			
セキュリティ メンテナンス	ポート 送信元アドレス	25		
	認証 Pop before SMTP認証	 ・ なし ・ ・ ・		
	ID パスワード			
	SMTP腔표 ID	◎ 有効		
	パスワード アラートメール送信先			
	メールアドレス 本文			
🕂 ⋵ 📜 💐 🗞 😻 🚺 🛋	🕘 🖪 🚫	<i>🦚</i>	E	Ⅲ ▲ 🛱 🛍 🌗 🐼 16:28 2014/08/28

まずSMTP設定ページで、データ送信のための設定を行います。 設定項目についてはプロバイダのメール設定用資料を参照してください。

保存すると常に再起動

🌈 http://192.168.1.79/goform/rtr50conf - 1	Windows Internet Explo	rer			- 7 🛛
			▼ A + ×	Soogle	<u>- م</u>
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(<u>A</u>) ツー	ル① ヘルプ(出)				
👷 お気に入り 🛛 💀 🗸 🏀 Atop Technologies, Inc.	🏉 http://192.168.1.79/g	ofor X	🟠 • 🗟 · 🖃	🖶 • ページ(P)• セーフティ(S)	・ ツール◎・ ֎ ・ ≫
正常に更新されました。					~
 自動的に再起動します。しばらくしてからべく	ージを更新してください	。 <u>ここ</u> をクリック。			
					~
ページが表示されました				🕹 インターネット	👍 🕶 🔍 100% 💌 🛒
スタート ん ttp://192.168.1.79/g	Nicasa 3	SerialManager V4.7.00	1	🖮 📢 _A 般 🔮 🥔 😰 🛤	🔇 🛓 📕 🍪 🔊 17:11



┣ 接機器 ×				_ 0 ×
← → C 🗋 192.168.1.119/index2.asp				☆ =
OYASAI.com			トップページ	Â
設定情報 接続概器	接続機器モニタリ 「設置場所」は7文字	ン グモード 2以内		
SMTP	COM1 センサタイプ	温度計 304/309 🔹		
時刻設定	COM2 センサタイプ	Disabled •		
ジンテナンス	RS	1分ごと 🔹		
	インターネット	3分ごと 🔹		
	設置場所			
		保存		
丰 🤌 틖 🧳 堤 👹 🚺 🗐	ک 😰 🍪	e 🔊	E	=== ▲ 田 🋍 🌗 😵 16:31 2014/08/28

COM2接続機器でRTR-500を選択

┣ 接機器 ×			_ 🗇 📈
← → C 🗋 192.168.1.119/index2.asp			☆ =
OYASAI.com		トップページ	
 設定情報 接続概器 ネットワーク設定 SMTP 時刻設定 セキュリティ 	接続機器 モニタリ 「設置場所」は7文日 COM1センサタイプ COM2センサタイプ	リングモード 字以内 □ 温度計 304/309 ▼ □ Disabled ▼ □ 温度計 304/309	
メンテナンス	インターネット	温湿度計 311	
	設置場所 	温度計 TM907A	
		湿度計 YK-90HT 酸素濃度計 DO-5510	
		Co2濃度計 GCH-2018 電法電圧計 DM-9680	
		電加電子 I Division	
		PH言t PH-208 UV言t YK-35UV	
		四端子温度計 TM-946 Co2温湿度計 MCH-383SD	
		熱電対タグ	
		ワイヤレスセンサ RTR-50 RTR-500 ワイヤレスセンサ	
手 🤌 📒 🌲 🚺 🚺	🕘 😰 👌	2 🛷	I ▲ 🖬 🛍 🌵 🛞 16:34 2014/08/28

ワイヤレスおんどとりは、ここではCOM2に設定。COM1でも可能です。

COM2はdefaultからRTR500へ

┣ 接続機器 ×		_ 🗇 🗙
← → C 🗋 192.168.1.119/index2.asp		☆ =
OYASAI.com	トップページ	
設定情報 接続概器 ネットワーク設定 SMTP 時刻設定 セキュリティ メンテナンス	接続機器 モニタリングモード 「設置場所」(は7文字以内) COM1 センサタイプ 温度計 304/309 COM2 センサタイプ RTR-500 ワイヤレスセンサ マ RS 1分ごと マ インターネット 3分ごと マ 読置場所 (保存)	
듬 🥭 🚞 🍣 🐁 👹 👩 首		≝ ▲ 🖬 🛍 🕪 😣 16:36 2014/08/28

おんどとりの場合、常にdefaultをRTR-500ワイヤレスセンサに変更して RTR-500を設定へ>>をクリックします。

□ RTR-500 ワイヤレス子機探 ×		_ 🗗 🗙
← → C 🗅 192.168.1.119/rtr500conf.asp		☆ =
OYASA	I.com	トップページ
 	RTR-500 ワイヤレス子機探査 (接続機器へ戻る グルーブロ 」 周波数番号 ・ 子碟数 ・ 中継器番号 ・ ワイヤレス子機探査 ・	
📢 🙆 🚞 🍣 🐁 🎆 🌅) 🗃 🕹 😰 📐 🛷	■■■ ▲ 田 16:39 2014/08/28

事前にTandD社のソフトを使い、おんどとり子機の親機への接続ルート設定時に決めた、グループ名や周波数番号、子機数情報を上記画面に入力します。

RTR-500C for Windows

		Q						1/	112		
ごみ箱	Google Chrome	VAIO To				RTR-500C for W	indows		_ 🗆 🗙		
	_	Jeare	ファイル(F) 表示(V)	設定(S) 通信(C) ヘルブ(H)						/
\odot	ы	63	C RTR-500C	IJ	目	内容					
Adobe Creative	ICレコーダーカスタマ	VAIO Up	🖨 🧰 Group 1	0	フループ名	Group					
Cloud	ーサポート		Unit02		割波数チャンネル 中継線数	0					
			Unit03	-	子機数	9					
			Unit05								
Adobe Photosho	Mozilla Firefox	BUFFALO Navigat									
JUST			-je Unit08								
ANSTERS			Group2								
ATOK 2013のイン	Picasa 3	Serial Mar									
ストール			Unit10								
	SO	T	Unit12								
Drother Utilities	Cound Organizar	Toro To		_							
Brother Othities	Sound Organizer	lera le								and the second sec	
64											
Download Media	TrendMicro_D	ウイルスバス!									
- 30			レディ						CAP NUM SCRL		
E P											
FFFTP	VAIO Manual										
	A 1	P		1 🕗		🚿 🥥			· ·	⊟ 17:0 A 17:0 A 2014/0	01 08/28

おんどとりを設定するためのRTR-500C for Windows(TandD社製)で 親機と子機との接続を設定した画面。グループごとに周波数が違います。

マイドキュメントに情報ファイル



メモ帖でファイルを開く



フォルダ内のtreeinfoファイルをメモ帳で開きます。グループごとに保存されているグループidをコピーします。上記はGroup1のグループid。



SE5302の設定画面に戻り、treeinfoファイルからコピーしたGroup1の グループidを貼り付けます。その他情報を入れ、子機探査をクリックします。



🖉 RTR-50 ワイヤレス子襟探査 - Windows Internet Explorer		- 2 🛛
	🔽 🗟 🐓 🗙 🚼 Good	gle 🔎 🗸
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		
👷 お気に入り 🏉 RTR-50 ワイヤレス子機探査	🛅 • 🖾 - 🖾 🖶 • ^	(ージ(P)・ セーフティ(S)・ ツール(D)・ @・ »
OYASAI.com	home	
設定情報	RTR-50 ワイヤレス子機探査	1
接続機器		
ネットワーク設定		
SMTP		
時刻設定		
セキュリティ		
	Operative bit (O) OV/A OAT All electric service and	1
ページが表示されました	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	-ネット 🕼 + 🔍 100% - 💡
	🎦 Picasa 3	A般 😫 🖉 < 왕 📶 📮 🕵 🔊 % 🙋 1551









すべての子機が見つからない場合は、「新規探査開始」をクリックして再度 探査しなおします。



🥖 RTR-50 ワイヤレス子襟探査 - Windows Internet Explorer								∎₽⊠	
S S ▼ B http://192.168.1.79/rtr50conf.asp						🔽 🗟 🗲 🗙 🚼 Google			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)									
👷 お気に入り 🧭 RTR-50 ワイヤレス子機探査					- 🛍	S - 🖻 🖶 - K	ージ(P)・ セーフティ(S)・	უ–ル@▼ 🕢 🎽	
OYASAI.com						home		~	
	RTR-	50 ワイヤ 結機哭へ	マレス子の 尾ろ	機探査					
<u>ネットワーク設定</u> SMTP	保存	ノードidx	子機数	センサタイプ	子欉名	口一力ル名			
時刻設定		0	1	RTR-53 Thermometer / Humidity meter	tomato	tomato			
セキュリティ			すべて	のグルーブ保存	。 保存して再	起動			
	新規探	査開始う	ドフォルト						
		Copyri	ght(C) OYA	SAI All rights reserverd.					
Group1のすべての子機が見つかり、なおかつGroup2探査が残って いる場合は、「すべてのグループ保存」をクリックします。 この時、クリックする前に 「RTR-500設定を保存して再起動」にはチェックを入れないでください。									
						😜 ብンター	ネット	🕼 • 🔍 100% • 📑	
	Pica	sa 3				: 🖮 🔫 🗛	般 🖉 🖉 < 🗞 🏧 [, 🕵 🔊 🗞 👩 15:52	



おんどとりを設定するためのRTR-500C for Windows(TandD社製)で Group2の情報を確認します。



Treeinfoファイルにある、Group2についてのグループidをコピーします。

 RTR-500 ワイヤレス子機探 × 				_ 🗇 🗙
← → C 192.168.1.119/rtr500conf.asp				☆ =
OYASAI.com			トップページ	A
 設定情報 接続概器 ネットワーク設定 	RTR-500 ワイヤレス- <<< 接続機器へ戻る	子機探査	7	
SMTP 時刻設定	周波鼓番号	T	_	
メンテナンス	子 様数 ベースステーション合計		_	
	中維器番号	0 •	-	
	977U	ス子機探査		
Group2の情報を入 ベースステーションな 中継器番号は子機フ	カして「ワイ 合計は、中約 が親機に向	ヤレス子機 迷器と親機の かってデー	探査」をクリックし の合計を入力。 タを送る時、最初	よす。
している中継器の番	号です。			
= 2 🚞 🗳 🛼 🖏 💽 🗃	🙆 😰 🚫	<i>🐠</i>	[■ • □ 16:39



🖉 RTR-50 ワイヤレス子様探査 - Windows Internet Explorer			
		💌 🗟 🗲 🗙 🚮 Goo	gle P -
: ファイノレ(E) 編集(E) 表示(V) お気(こ入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)			
☆ お気に入り		👌 • 🔊 · 🖻 🖶 • /	ページ(P) ▼ セーフティ(S) ▼ ツール(Q) ▼ (Q) ▼ ***********************************
で OYASAI.com 設定情報 接続概器 ネットワーク設定 SMTP 時刻設定 セキュリティ	RTR-50 ワイヤレス子機探査 ≪ 接続機器へ戻る 保存 ノーFidx 子機数 センサタイブ ☑ 0 1 RTR-53 Thermometer / Humidity meter すべてのグルーブ保存 IV RTR-50 設定を 新規探査開始 デフオルト画面へ	home 子 碟名 ローカル名 tomato を保存して再起動	
	Conversion (COVACALA II sinchly associated		
		😜 インタ-	-ネット 🦓 🗸 🔍 100% 🔻 🔐
- 🦺 スタート	Picasa 3) 🖮 🛃 _	A 般 😂 🖉 🔇 🖏 📶 📮 🅵 ⊑ ³⁾ 🗞 🛃 1552

すべての子機が見つかった場合、「RTR-500設定を保存して再起動」に チェックを入れてから、「すべてのグループ保存」をクリックします。

再起動中

🥭 http://192.168.1.79/goform/rtr50conf - Windows Internet Explorer		_ 7 🗙
C C + Itp://192168.1.79/goform/rtr50conf	💌 🗟 😽 🗙 🚼 Google	P -
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		
☆お気に入り 後 http://192.168.1.79/goform/rtr50conf		• 🕐 • *
正常に更新されました。		~
自動的に再起動します。しばらくしてからページを更新してください。 <u>ここ</u> をクリック。		
		~
ページが表示されました	💊 インターネット 🦓 🔹 🔍	100% -
🛃 スタート 💦 Serial Manager V4.7.00 🖉 http://192.168.1.79/g 🛛 🎦 Picasa 3	🖮 🚭 🗛 😫 🏈 🛪 💭 🔩 🕬 🕿	🛞 15:52

保存ボタンをクリックすると、LANコンバーターは再起動します。

子機情報確認

🥭 接続機器 - Windows Internet Explorer			- 7 🛛
S → E http://192.168.1.79/index2.asp		💌 🗟 😽 🗙 🛃 Google	• •
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(I) ヘルブ(H)			
☆ お気に入り 爰 接続機器		🏠 ▾ 🔊 ▾ 🖃 🖶 ▾ ぺージ(P)・ セーフティ(S)・ ツール(Q)・ 🕡・ 🎽
OYASAI.com 設定情報 投続機器 ネッチブラーク設定 SMTP 時刻設定 セキュリティ	接続機器 モニタリングモード COM1 センサタイプ 温度計 304/309 ♥ COM2 センサタイプ ワイヤレスセンサ RTR-50 ♥ RtR-50設定へ >>	トップページ	<u> </u>
	RS 5分ごと ♥ インターネット 5分ごと ♥ 該置場所 (保存)		
	Copyright(C) OYASAI All rights reserverd.		
			v
ページが表示されました		😜 TUA-X>F	🖓 🗸 🔍 100% 👻 🛒
🚺 スタート 💦 Serial Manager V4.7.00 🖉 接続機器 - Windows	Picasa 3	🖮 💙 _A 般 🗄	🗳 < 🗞 🏧 📮 🍕 🕬 🏀 15:52

接続機器ページでCOM2センサタイプを確認。RTR-500設定ヘ>>をクリック

正常に登録完了

🖉 RTR-50 ワイヤレス子襟探査 - Windows Internet Explorer								- 7 🛛
					~	🗟 🗲 🗙 🚼 Goo	ogle	P -
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)								
🚖 お気に入り 🌈 RTR-50 ワイヤレス子機探査					- 🛍	S - 📑 🖶 -	ページ(P)・ セーフティ(S)・	უ−ル©∙ ֎∙ »
OYASAI.com						hom	ne	~
設定情報	RTR.	50 ワイキ	71.7子					
接続機器	KIK.	- JU ノー Y 25声485号へ		网体且				
ネットワーク設定		te (Chall)						
SMTP	保存		子機動	ヤンサタイプ	子機名	ローカル名	1	
- 時刻設定			1	DTD 52 Thermometer / Liumidity meter	tomoto	tamata		
セキュリティ			1	KTK-55 Memometer / Humidity meter	tomato	tomato	-	
			すべて	のグルーブ保存 🛛 RTR-50 設定を	保存して再	起動		
		Соругі	ght(C) OYA	SAI All rights reserverd.				
						429	マーネット	🔨 🗸 🔍 100% 🔻 💡
	Pic-	asa 3) in 🛃	_A 般 😂 🖉 < 🛪 📶 🖵	🔥 🔜 🗞 💽 15:53

すべての子機が登録されていたら、homeをクリックします。

homeでCOM2表示を選択

🤗 Serial Server SE5302 - Windows Internet Explorer			×
		💌 🗟 🐓 🗙 🔮 Google	-
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)			
🚖 お気に入り 🌈 Serial Server SE5302		💁 • 🔊 · 🗆 🖶 • ページ® • セーフティタ • ツール@ • 🕢	»
(O) OVASAL		2011/09/26 15:53:21	^
OTASAL.com			-
	間端: 177 ▼ 開始: 2011/09/28; 15;52 4X17 祭湯時間: 55里根蔵: 04.0 02:0		
	时間 分 com2		
	-		
	T3		
	-		
	Copyright(C) OYASAI All rights reserverd.		
			~
ページが表示されました		🌍 インターネット 🤹 🗣 100%	•
「アスタート」 SerialManager V4.7.00 「 Serial Server SE5302	Picasa 3	: 🖮 💙 A般 😫 🖉 🔿 彩🏧 💻 🔩 🔊 🌚 🛛	5:53



データの表示(温湿度計)

🖉 Serial Server SE5302 - Windows Internet Explorer				
			💌 🐼 😽 🗙 🚼 Google	P -
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)				
🚖 お気に入り 🌈 Serial Server SE5302			🏠 • 🔊 - 🗆 🖶 • ページ®・ セー	フティ᠖▼ ツール©▼ ֎▼ ᠉
OYASAL.com				2011/09/26 15:59:14 A
	間隔:1分 🔽	開始: 2011/09/28; 15;52 取得		
	経過時間:	設置場所: D1: ● D2: ●		
	00:05 時間 分	com2 tomato (保存)		
	T1	26.7 ₀		
	T2	40%RH		
	ТЗ	100%		
	T4	51 _%		
	Cor	yright(C) OYASAI All rights reserverd.		
ページが表示されました			😜 ተンターネット	🖓 🕶 🔍 100% 🔻 💡
フィート Serial Manager V4.7.00 🌈 Serial Server SE53)2 🔁 Picasa 3	🙆 אלא 👩 Micr	rosoft PowerPoint 💼 📢 🗛 般 😂 🧉 <	🛞 🏧 💭 🏨 🔊 🗞 🛃 15:59

5分後にデータ表示。T3は電池残量、T4は子機の電波強度 画面はRTR-503を子機として利用している場合の例