

Web温度計設定マニュアル 準備編(機器設定)

おんどとりRTRシリーズに 通信ルートを登録

Copy right (C) FBTriangle all rights reserved

各種設定について その1

【準備編】

- SerialManagerのダウンロード/おんどとりRTRシリーズ
 に通信ルートを登録/SE5302 LANコンバーターの設定
 /ネットワークカメラの設定
- 【グラフやムービー作成編】
 - おんどとりでグラフを作る/簡単ウィザードでグラフを作る/簡単ウィザードでムービーを作る/アルバムを作る

【応用編】



【公開編】

・おやさいひろばに公開する/ホームページに公開する

各種設定について その2

【こんなときには】

 経路変更や中継機を入れる場合/COM1におんどとり を再設定するには/SE5302のリセット/固定IPだけの ネットワークの場合/お知らせ・アラートを設定するには /測定機器の追加編集/日誌の作成

【事例別設定編】

 植物の生長スピードコントロールに利用(積算グラフ)/ ボイラーの自動運転チェックに利用(お知らせメール)/ 全センサー監視盤作成(データWeb公開)/昨日の最 高・最低気温のホームページ表示に利用(データWeb 公開)/ホームページ上での計算式に利用(データWe b公開)/過去のロットとの比較(目標値比較)

【準備編】 RTRシリーズに通信ルートを登録

- おんどとり親機と子機間の通信ルートをT&D
 社のソフトを使って機器に記憶させます。
- 親機と子機間だけではなく、中継機も含めた
 設定が可能です。
- 「グループ名」「周波数番号」「子機数」、さら
 に中継機がある場合は「中継機ルート名」「ルート周波数番号」「中継機番号」を決めます。
- ・以上の登録情報は、あらためてSE5302 LAN コンバーター登録時に必要となります。

おおまかな流れ

- 1. 子機を親機に乗せる
- 2. USBケーブルを機器とパソコンに接続
- 3. メーカーの設定専用ソフトRTR for Windows をPCにインストール
- 4. おんどとり接続ルートを決定
- 5. 親機、子機にルートを記憶させる
- 6. LANコンバーター設定

※6番目以降は【準備編】 (SE5302 LANコンバータ 一の設定)を参照

子機と親機を通信させる

- 子機にバッテリーを
 入れます。
- 親機の上に子機を乗
 せます。
- ・親機にAC電源を接続。



- パソコンとUSBケーブルをつなぎます。
- RTR for Windowsを起動。

パソコンでRTR for Windowsを起動



事前にRTR for Windowsをパソコンヘインストールしてください。 親機RTR-50のパッケージに同梱されているCDからインストールします。

子機•中継機登録選択



登録→子機/中継機登録メニュー開きます。



	1						
	🔓 RTR-50	for Windows - メイン画面					
	ファイル(E) 通	1信(C) 設定(S) 登録(E) ヘルブ	(<u>H</u>)				
		3 W	い上げ 🌍 記録開始 🔤 モニ	タリング/警報監視 😽 自動	収集		
		💼 子樵/中維機登録					
		📃 親機		子機中維機			
				子機登録、乙酸性報			
傅				子機	HUND TOWIL		
~				グループ名 :	子機名:		
				□ 周波数番号 :			
				□中継ルート名:	● 中維機番号 ●		
				※朝郷の上にス郷た	ρ#τ/ []		
				ださい。	新規登録(通信) 設定値受信(通信)		
1	-70						hn is is is is
	現日			子機状態取得(無線通	信)子機情報取得(光通信)		
iek	グループ名 周波数番号						
fc	+ 機名 中維ルート名			〈グループ名〉	通信通信		
	ルート周波数 中維機番号				テータ種別		
c	CHI上限10 CHI下限值			〈子機名〉	現在個電波強度		
	CH2上版値 CH2下限値				电)127天里		
4						1 2	
	web						
				無線通信テスト	閉じる ヘルプ		
W Med	/indows Jia Player						
Ada	Pandar						
	X						
7	スタート		Picasa 3	RTR-50 for Windows	計 子機/中維機登錄		━◀ A般 😂 🛎 < 土 🗒 अंवा=" 🔩 🐼 1640

子機登録のタブをクリックします。

グループ名、子機名、周波数番号

	<u></u>						
	📑 RTR-50	for Windows - メイン画面					
	ファイル(E) 通	(信心) 設定(S) 登録(B) ヘルブ	(<u>H</u>)				
			い上げ 📆 記録開始 🔜 モニ	「タリング/警報監視」 😿 自動			
		💼 子棋/中維棋登録					
		🔜 親機		子機中維機			
				子禅登録 二相約4.48		-	
傅				子機			
2				<i>8</i> 11.–342 :	oyasai 子機名: tomato		
				□ 周波数番号 :	0 💌		
				□ 中組ルート名:	● 中維機番号 ●		122222
				※相接の上(-7.85+	- m#7/		1222222
				ださい。	新規登錄(通信) 設定値受信(通信)		1000000
				<u> </u>			
	項日 装置			子機状態取得(無線)	11(言) 子機情報取得(光通信)		
	グルーブ名 周波数番号						122200
ipr fo	│ 子機名 中継ルート名			〈グループ名〉			
	ルート 間波数 中維機番号				データ種別 記録状態		
r	CH1上限值 CH1下限值			〈子機名〉	現在値 電波強度		
	CH2上限值 CH2下限值				電池残量		
	モニタリンクト						S ASPASSES
	web			J			Passa a se a se
				毎線通信テスト			
- 7							
M	Vindows						
WE							
	<mark>,</mark>						
Ado	be Reader X						
		NARONA DI					
12	4-82	/ C 設定情報 - Windows	Picasa 3	RTR-50 for Windows	· 子機/中維機登録		📄 🖶 A般 😂 📽 🗘 📕 🎖 📶 🖓 🔩 🕲 1647

グループ名、子機名、周波数番号(何も入れないと0となります)を入力 新規登録ボタンをクリックします。

子機を親機に載せて通信開始

	💼 RTR-50 for Windows - メイン画面		
	ファイル(E) 通信(Q) 設定(S) 登録(B) ヘルプ(H)		
	🗄 🦲 oyasai 💦 😨 吸い上げ 🔗 記録購	胎 記 モニタリング/警報監視 図 自動収集	
	▶ 子楼/中維楼登録		1
便F I I I Me	■ 子様ノ中維維登録 現機 ② oyasai / tomato ■ のyasai / tomato	子棚 中棚棚 子棚を設置 子棚信館/印除/700月化 子棚 小っ?名: oyasai 原酸酸香子: 0 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	hp
Ado	obe Reader X スタート 2 全路定性報日 - Windows DPipasa 3	■ RTR-50 for Windows	
-			

親機から子機へ、通信を通じて設定情報が記録されます。



	<u></u>						
	📑 RTR-50 (for Windows - メイン画					
	ファイル(E) 通	(fi(C) 設定(S) 登録(R)	ヘルプ(肚)				
	🗄 🚞 oyasai		📆 吸い上げ 🎒 記録	始 📰 モニタリング/警報監視 😿 自	動収集		
	1	▶ 子楼/中排楼登録					
				7 48			
		476108	10	于機 中離機			
		🖵 🗒 oyasai / tomato		子機登録 子機情報	服/削除/初期化		
便ジ				子機			
				クルーフ名 : oya 国法教委号・0	asai 無線通信で子機を使用した 会、子機を初期化してくださ	atu場 Stub	
				·////////////////////////////////////	nato 親様の上に子継をのせてくれ		
				中維ルート名:			100000
				中維機番号:			1000000
				RTR-50 for Windows	子機初期化(通	言)	12/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/
ļ							122200
	項目			通信が正常に終了しまし	to		no see e
	装置 グループ名				2 子機情報取得(光通信)		6.000
ipł	周波数番号 子機名				項目 内容 通	(÷	
te	中維ルート名			ovasaj	記録モード エンドレス 通	-	
	中維機番号				記録状態 記録中		
r	CH1下限值			<子機名>	電波強度 5		
Ĩ	CH2上限10 CH2下限值			tomato	電池残量 5		
	モニタリング間						
4							
	WED						
				無線通信テスト	開じる	ヘルプ	
		8					
V Me	Vindows dia Player			VANN			
	<mark>,</mark> _						
Ado	be Reader X						
2	1 29-1	🖉 設定情報 - Wind	dows 🛛 🎦 Picasa 3	RTR-50 for Windows	▲ 子機/中維機登録		>>>>→●● A般 😂 🖉 之 📙 🛪 🟧 🖓 🔩 🚱 1649

複数の子機がある場合は、以上の手順を繰り返します。

親機情報の確認



子機情報の確認





	💼 RTR-50 for Windows - メイン画面		
	ファイル(E) 通信(C) 設定(S) 登録(R) ヘルプ(H)		
	3 吸い上げ 3 記録開始	記 モニタリング/警報監視 🥂 自動収集	
	💼 子楪/中維機登録		
	🔜 親機	子機中維機	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
便シ		子機管録 子機情報 / 前除 / 初期化 子機 グルーフ名 1000000000000000000000000000000000000	
ipł fc	項目 装置 グルレーブ名 所放数番号 子税名 中税批ルート名 ルート周波数 中税批場番号 CH1上服値 CH2上服値 CH2下服値 CH2下服値 CH2下服値 CH2下服値	子機状態取得(無線)動信) 子機情報取得(光通信) 〈グループ名〉 項目 内容 記録モード デーダ種別 記録モード 現在他 調査在他 憲波速度 電池残量	hp
W Med	web Windows edia Player	無線通信テスト 閉じる ヘルプ	
1		■ RTR-50 for Windows.	▲● ▲ 魚般 磐 ⊄ < よ 具 谷 ☎ ₽" 載 ❷ 1647

設定情報が正しく伝わっているかを確認するため、通信テストを行ないます。

テスト開始

	<u></u>							
	🔒 RTR-50 (for Windows - メイン運	i i i i i i				X	
	ファイル(E) 通	lfi(C) 設定(S) 登録(B) ヘルプ(日)					
	🗄 🚞 oyasai		🚮 吸い上げ	🧊 記錄開始 📰 モ.	ニタリング/警報監視 🛛 😿 自動	収集		
		💼 子標/中維機登録					_ 🗆 🛛	
		1 親機	49		子機中維機			100000000000000000000000000000000000000
(#E		🖵 🗑 oyasai / tomato			子機登録子機情報	~ 削除 / 初期化		20000
ž					一 グループ名: oyasa	i ※ 無線通信]	で子機を使用しない場	2229999
					唐波数番号:0 子継名:tomat	合、子機を	ネガ期化してください。	0000
					中維ルート名:		二十個をのせていたでい。	12222
					中維機番号:			122233
					子機削除	グループ削除 コ		199.999
	項目							hp
	装置 グループ名				通信状態			20000
ipł fc	周波 報番 5 子 機名 中 継 ルート タ							199924
	ルート周波数 中維機番号						📥 💾	
d	CH1上限値 CH1下限値						-31:	
1	CH2上版 CH2下限値 モニタリング							
4	< 116# 66#				通信をしています・・・		通信キャンセル	12.12.12.12.1
100	web							
								SPASPASPA P
N W	indows		-					
Med	lia Player							
	<mark>.</mark>							
Adol	be Reader X							
4	78-1	2 🔗 設定情報 – Win	idows 🕅	Picasa 3	RTR-50 for Windows	着 子機/中維機登録		■● Δ般設業 < 💄 ■ ※加型■ @ 1649