

# SE5901セットアップ マニュアル

Copy right (C) FBTriangle all rights reserved

#### マニュアルのおおまかな流れ

- 1. センサ設定
- 2. データ管理設定
- 3. インターネット設定(WAN/LAN設定, 3G, wifiAPの設定)
- 4. 一般(機器の名前、場所の設定など)

5. メンテナンス



# Serial Managerを開きます



# MACアドレス下六桁がMACid

#### Serial Manager V4.8.1

Call browser to do configuration

- 0 ×

A 1 6 40 A

2017/05/25

Search Configuration Security Advance Virtual COM About

-2	5 <sup>2</sup> 8 🚫	😰 🏄 🕸 🖲	5 283				
No.	Caution	Model	IP Address	MAC Address	Host Name	Kernel	AP Information
1	0	GW51C-MAXI-WD SE5302-16-DB9	192.168.1.100 192.168.1.103	00:60:E9:04:35:65 00:40:E9:09:69:59	デモ機043565 Tokyo temp v2.55	V2.45 V1.16	Thermo30-07-2009.JP Thermo.JP. Build date: Nov 26 2012.16:13:19 Rev
4	0	SE5901A-3G-JP S SE5302-16-DB9	192.168.1.122 192.168.1.124	00:60:E9:03:63:EE	0060E9158CED デモ機0363EE	V1.15 V1.16	SE5901A-3G-JP SDK V1.39 Thermo.JP. v2.99 Build date: Mar 10 2014

MACidはOYASAIで測定機器登録する際に必要です。MACアドレスの下六桁(:は省 く)を利用。右クリックで選択後、Eボタンをクリックするとブラウザが開きます

\_\_\_\_\_ III

189

==

100

[]]

KOJIMORI	センサゲートウェイ	<b>シ</b> ログイン
• センサ選択	COMボート - 無効 • - •	<b>:</b> 表示更新 1分 •
⊘無効なポート		●ノード1 ●データ転送   3G
		-
		<b>A</b> -
	◎ ホート設定 ページ設定。	3 2017-05-25 14:00 GMT +09:00
		▶ タイマーを表示
		KOJIMORI FEBTriangle 著作権&復製;全ての権利は2015FBTriangleが保持します」v4.2.1
		KOJIMORI FAFBInangle 種作権象複製:全ての権利は2015FBTriangleが保持します」 421

ユーザー名とパスワードを入力

KO IIMORI センサゲートウェイ	
ログイン	
認証してください	● ヘルプ
ユーザー名 user つログ	ログインにはユーザー名とバスワードを入力してく ださい
バスワード	

入力後、ログインをクリック

# 管理画面へ

センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻		メンテナンス
センサ設定				6~1J	
сомж-ト	無効	*	> 設定	センサ設定を編集するには らセンサを選択してくださ	ドロップダウンリストか い。
USBボート	無効	•	>設定	COMポート:センサはシリアルケーブルで接続します。	
LANボート	無効	•	▶設定	USBボート:センサはUSBケーブルで接続します。 LANボート:センサはRJ-45ケーブルで接続します。	
Wifi	無効	•	> 207E	Wifi: ワイヤレスセンサー 詳細 ユーザーガイド。	
				KOJIMORI ドド日 著作権を導動;全ての権利は2015	riangle BTnangleが解語します(v4.2.1

COMポートの設定

① 192.168.1.114/settings					¥ 1
KOJIMORIセン	ンサゲートウェイ	ſ	◎ トップ	✿ 設定 du ステ・	-92 C DØアウト
センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	一般	メンテナンス
センサ設定				<b>0</b> ∼ルプ	
сомѫート	無効		→設定	センサ設定を編集するには らセンサを選択してくださ	tドロップダウンリストか tい。
USBボート	Lutron WBGT Lutron MTM-380 Lutron DO-5510		> 20E	COMボート:センサはシ! す。	リアルケーブルで接続しま
LANボート	Lutron MCH-383 Lutron UPCB-02 Driver		>設定	LANボート:センサはRJ-	45ケーブルで接続します。
Wifi	Center 314 Lutron GCH-2018 RF-Link	13	>設定	詳細 ユーザーガイド。	
	RF-Link	15			riangle

● ここに入力して検索

💷 🤮 📻 🚔 💻 😒 🧔

へ ■ 🦟 🕸 😂 <mark>14:00</mark> 💭

上の例ではCenter 304/309を選択

設定をクリック

センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	-19	メンテナンス
センサ設定				● ヘルプ	
сомボート	Center 304/309	*	> Re	センサ設定を編集するには らセンサを選択してくださ	まドロップダウンリストか さい。
USB术一ト	無効	+	▶設定	COMボート:センサはシリアルケーブルで接続します。	
LANボート	無効	•	<b>&gt;</b> 設定	USBボート:センサはUSBケーブルで接続します。	
Wifi	無効		> 197E	LANボート:センサはRJ- Wifi:ワイヤレスセンサー	45ケーフルで接続します。
2017-0-275 - C	Constant Constant			詳細ユーザーガイド。	
				KOJIMORI <b>ドKFB</b> 著作権を導動:金での権利は2015	「riangle FBTnangleが保持します」v4.2.1

# データ取得間隔の設定(Center 304/309)

センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	-40	メンテナンス
Center 204/200 PAR	/ · / D·±	C 21 2 2000	H-13 H-2303	A A II 7	021120
ノードからのテー 取得間隔	60 se 3 5 30 60 180	c <b>9</b>	キャンセル	詳細 ユーザーガイド。 KOJIMORI VKFBT 著作権改建制;主ての権利は2015	「riangle FBTriangleガ係時します」v421
ノード 1					

はいをクリック

Comier an grant Britt	
	@~ <i>NU</i> 7
ノードからのデータ取得 数得前項 60 ・ sec 0	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ノード t 鉄廠 有効 *	

トップをクリック

センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻		メンテナンス
センサ設定				<b>6</b> ∧ルプ	
сомж	Center 304/309	×	> 設定	センサ設定を編集するに らセンサを選択してくだ。	まドロップダウンリストか さい。
USBボート	無効	•	>設定	COMポート:センサはシリアルケーブルで接続し す。	
LANボート	無効	•	> 設定	USBボート:センサはUSBケーブルで接続しま	
Wifi	無効		> 設定	Wifi:ワイヤレスセンサー	407 JANCIBOLUA 31
				KOJIMORI	Friangle
				着作場&複製;全ての慣利は2015	FBTnangleが保持します   v4 2.1

### センサが設定されていることを確認



センサが設定されるとトップページに温度が表示されるようになります

# データ管理設定

設定をクリック

<ul> <li>・ センサ選択 COMボート・Center 304/309 ・ ノード1 ・ :表示更新</li> <li>・ 端子 1 温度 1</li> <li>・ 25.6 ℃ © 15:15:18 25.5 ℃ © 15:15:18 25.5 ℃ © 15:14:18 25.4 ℃ © 15:13:18</li> <li>・ ○</li></ul>	1分 ▼ ●データ転送 ■3G
<ul> <li>&gt; 端子 1 温度 1</li> <li>25.6 ℃ © 15:15:18</li> <li>25.5 ℃ © 15:14:18</li> <li>25.4 ℃ © 15:13:18</li> <li>-</li> <li>&gt; 9/マーを表示</li> <li>-</li> <li< th=""><th>●データ転送 ● 3G</th></li<></ul>	●データ転送 ● 3G
25.6℃ ◎ 15:15:18 25.5℃ ◎ 15:14:18 25.5℃ ◎ 15:14:18 25.4℃ ◎ 15:13:18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
25.5℃ © 15:14:18 © 15:16:18 25.5℃ © 15:14:18 25.4℃ © 15:13:18	
O 15:16:18     25.4 ℃ © 15:13:18     A -     O 2017-05-25 15     O 2017-05-25 15     O	
★ 端子 2 温度 2 - ○	
▶ 端子 2 温度 2 ● ② 2017-05-25 15 ● ③ ● ◎	
- ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○	15:17 GMT +09:00
KUJIMUKI / FI 著作権改講製:全ての権利は2	FBTriangle 出2015FBTrangleが保持します(v4.2.1
▶ 端子 3 温度 3	ninghaiche ann Freedon i 19316 é deo 2014 anns Ann
- O	
- O	

データ管理をクリック

KOJIMOR	1センサゲー	トウェイ		◎ トップ	●設定 由ステ	-9ス C ログアウ
センサ設定	データ曽	理	ネットワーク設定	日何と時刻	— <u>AQ</u>	メンテナンス
データ転送設定					<b>∂</b> ~ルプ	
	転送方法	無効	*		データ転送は測定データ します。方法を編集する(	をクラウドサーバーに転送 こはドロップダウンリスト
			✔週用	キャンセル	から転送方法を選択してく データサーバー:測定デー	くたさい。 ータはクラウドデータサー
					ドレール:測定データは設 に転送されます	定されたEメールアドレス
					詳細 ユーザーガイド.	
					KOJIMORI FB 著作権政御期;全ての権利は2014	<b>Triangle</b> GFBTrsangleが保持します(v4.2.1

初期設定では転送方法が無効になっています

転送方法の設定

KOJIMORI	センサゲートウェ	1	○ トップ	● 設定 山ステ	-92 00070
センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	-#2	メンテナンス
データ転送設定				● ヘルプ	
	<b>転送方法</b> 無効			データ転送は測定データを します。方法を編集するに から転送方法を選択してく	をクラウドサーバーに転送 こはドロップダウンリスト ください。
	HTTP - 5 SMTP - E	ータサーバー 😽 メール	キャンセル	データサーバー:測定デー パーに転送されます。	ータはクラウドデータサー
	HTTP - 7 SMTP - E	ータサーバー G メール	キャンセル	データサーバー:測定デー バーに転送されます。 Eメール:測定データは設 に転送されます	ータはクラウドデータサー 定されたEメールアドレス
	HTTP - 7 SMTP - E	メール	キャンセル	データサーバー:測定デー バーに転送されます。 Eメール:測定データは設 に転送されます 詳細 ユーザーガイド。	-タはクラウドデータサー 定されたEメールアドレス







上の例ではHTTP-データサーバーを選択

適用をクリック

KOJIMORI -	KOJIMORI センサゲートウェイ		◎ トップ	◆設定 由ステ	-97 <b>C</b> ログアウト
センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	-40	メンテナンス
データ転送設定				<b>0</b> ∼ルプ	
	転送方法 HTTP - デ・	タサーバ	キャンセル	データ転送は測定データイ します。方法を編集する( から転送方法を選択してく データサーバー:測定デー バーに転送されます。 Eメール:測定データは認	をクラウドサーバーに転送 にはドロップダウンリスト ください。 - タはクラウドデータサー 症されたEメールアドレス
				に数送されま9 詳細 ユーザーガイド。	
				KOJIMORI 「KFB」 著作権な複製;全ての権利は2016	「Fiangle FBTnangleが保持します」 v4.2.1

はいをクリック

		変更を適用しますか?	
(	はい		キャンセル
			0~107
	和送方法 HTTP-データサ	ーバー * ・/ボー * キャンセル	テーダ転送は測定テータモクラウドサーバーに転送 します。方法を確実するにはドロップダウンジスト から転送方法を選択してください。 データサーバー:測定データはクラウドテータサー バーに転送されます。 Eメール:測定データは設定されたEメールアドレス に転送されます 詳細 ユーサークトイト。 KOJIMORI FXFBTriangle 電子電を発展しまての様形の100000000000000000000000000000000000

### 変更が適用されました

U KOJIMORIセンサゲートウェイ ×

● ごに入力して検索

= - 6 ×

^ 5 € € € 8 2017/05/25

#### ← X ③ 192.168.1.114/settings ☆ m : 変更が適用されました センサ設定 データ管理 ネットワーク設定 日付と時刻 メンテナンス データ転送設定 8 ヘルプ データ転送は測定データをクラウドサーバーに転送 転送方法 HTTP - データサーバー ¥. します。方法を編集するにはドロップダウンリスト から転送方法を選択してください。 キャンセル - 適用 データサーバー:測定データはクラウドデータサー バーに転送されます。 Eメール:測定データは設定されたEメールアドレス に転送されます 詳細ユーザーガイド。 D KOJIMORI /KFBTriangle 著作権&復期:全ての権利は2015FBTriangleが保持します(v4.2.1 192.168.1.114 を待機しています\_\_

#### 4 🗆 😂 🚍 🚔 🧏 🥥 🔜

変更後しばらくすると、トップ画面に自動で戻ります

## インターネット設定 (WAN/LAN設定, 3G, wifiAPの設定)

### WAN/LAN設定

センサ設定 COMボート Center 304/309 ・	センサ設定	データ管理	ネットワーク設定 J <sup>Im</sup>	日付と時刻	一相望	メンテナンス
COMボート       Center 304/309       ・ 込定         USBボート       無効       ・ 設定         LANボート       無効       ・ 設定         Wifi       無効       ・ 設定         Wifi       無効       ・ 設定         Wifi       一       ・ 設定         Wifi       一       ・ 設定         Wifi       ●       ・ 設定         Wifi       ●       ・ 設定         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●     <	センサ設定				● ヘルプ	
USBボート       無効       ・       > 認定       いのパート:センサはシリアルケーブルで接続します。         LANボート       無効       ・       > 認定       USBボート:センサはUSBケーブルで接続します。         Wifi       無効       ・       > 認定       USBボート:センサはUSBケーブルで接続します。         Wifi       一       > 認定       USBボート:センサはRJ-45ケーブルで接続します。         Wifi:       一       > 認定       USBボート:センサはRJ-45ケーブルで接続します。         Wifi:       一       ・       ご         Wifi:       ウイヤレスセンサー       詳細 ユーザーガイド。         KOJIMORI / FBTriangle       普仲属を運動:金での慣用は2015FBTnangleが理時します(v4.2.1)	сомж-ト	Center 304/309	*	> 設定	センサ設定を編集するには らセンサを選択してください	ドロップダウンリストか
LANボート 無効 ・	USBボート	無効	•	>設定	COMポート: センサはシリ す。	アルケーブルで接続しま
Wifi 無効 → ひた Wifi: ワイヤレスセンサー 詳細 ユーザーガイド。 KOJIMORI ▼KFBTriangle <sup>審</sup> 伊壤&複類 : 金ての慣利は2015FBTrangleが保持します   v4.2.1	LANボート	無効	•	> 設定	USBボート:センサはUSB/ LANボート:センサはRJ45	ケーブルで接続します。 ジケーブルで接続します。
####エージーカイト。 KOJIMORI VKFBTriangle 著作権&複製:金ての権利は2015FBTriangleが保持します1v4.2.1	Wifi	無効	•	> ibre	Wifi: ワイヤレスセンサー	
著作権&運動:金での権利は2015FBTnangleの保持します(v4.2.1						iangle
					著作権&得型;全ての権利は2015FE	iTnangleが保持します   v4.2.1

ネットワーク設定をクリック

### 自動の場合(WAN/LAN設定)

KOJIMORI センサゲートウェイ			◎ トップ	✿ 設定 山 ステ・	-92 <b>G</b> D Ø P
センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	— AQ	メンテナンス
wan/Lan設定				● ヘルプ	
$\langle$	設定モード DHCP-自	i動 *	キャンセル	ネットワークインターフェ してください。DHCPが有 ットワーク設定を取得でき 合は、ユーザーの手動設定 スを構成します。	:ースの設定モードを選択 (効な場合は、自動的にネ !ます。DHCPが無効な場 Eに基づきインターフェー
3G設定				WAN/LAN設定: 有線ネッ スの構成(LANポート)	トワークインターフェー
				3G設定:モバイル3Gネ スを設定してください。	ットワークインターフェイ
	状態 無効	•		Wifi AP 設定: 無線LANの7 てください。	クセスポイントを設定し
		✔渡用	キャンセル	詳細 ユーザーガイド.	
Wifi AP 設定				KOJIMORI <b>ド</b> FBT 著作権 6 複数 : 金での権利は2015	<b>riangle</b> FBTriangleが保持します」v4.2.1
	Frances				

WAN/LAN設定の初期設定では設定モードがDHCP-自動になっています。そのためIPア ドレスなどの設定をおまかせにしたい場合は設定モードを変更しなくて大丈夫です。

手動の場合



#### 設定モードから手動をクリックします

IP確認をクリック

センサ設定デ	-夕管理	ネットワーク設定	日付と時刻	一般	メンテナンス
AN/LAN設定				<b>0</b> ∼ルプ	
設定モード	手動	×		ネットワークインターフ してください、DHCPが ットワーク設定を取得て 合は、ユーザーの手動設 スを構成します。	ェースの設定モードを選択 自効な場合は、自動的にネ きます。DHCPが無効な場 定に基づきインターフェー
IPアドレス	192,168,100.5		● I P研設	WAN/LAN設定: 有線ネ・ スの構成 (LANポート)	ットワークインターフェー
サブネットファク	255 255 265 0		<b>b</b>	3G設定:モバイル3G4 スを設定してください。	ミットワークインターフェイ
99491429	205,205,205,0			Wifi AP 設定: 無線LANの てください。	アクセスポイントを設定し
ゲートウェイ	192.168.100.1	0		詳細ユーザーガイド。	
DNSサーバー1	192.168.100.1	0			Triangle SFBTriangleが感謝しますい421
DNSサーバー2	255.255.255.255	0			
		fill and the second	(2002)10(0.000)2		
		✓週用	キャンセル		

IPアドレスが他のネットワーク上のIPアドレスと重複していないか確認します

IP確認中





センサ設定テ	一夕管理	ネットワーク設定	日付と時刻	- <u>k</u> y	メンテナンス
AN/LAN設定				<b>0</b> へルプ	
設定モード	手動	*		ネットワークインターフ してください。DHCPがキ ットワーク設定を取得で 合は、ユーザーの手動設	ェースの設定モードを選択 自効な場合は、自動的にネ きます。DHCPが無効な場 定に基づきインターフェー
手動設定	102 168 100 5			スを構成します。 WAN/LAN設定: 有線ネッ スの構成(LANボート)	ットワークインターフェー
1771-02	182.100.100.3	-	Rint	3G設定:モバイル3Gネ スを設定してください。	ットワークインターフェイ
サフネットマスク	255.255.255.0	0		Wifi AP 設定: 無線LANの) てください	アクセスポイントを設定し
ゲートウェイ	192.168.100.1	0		詳細 ユーザーガイド.	
DNSサーバー1	192.168.100.1	0		KOJIMORI FEFB	Triangle
DNSサーバー2	255.255.255.255	5 0		着作権を提取;主ての増刊は201	5FBTnanglet/WithUat 3   V421
		✔週用	キャンセル		
			1.1.2		

他のIPアドレスと重複が無かった場合IP Okと表示されます





入力したIPアドレスが既にどこかで使用されていると使用中のIPと表示されます。 この場合、他のIPアドレスを入力又は設定モードを自動にすることを推奨します。

# IPOKだった場合、適用をクリック

± - σ ×

← → C ④ 192.168.1.114/settings

C KOJIMORIセンサゲートウェイ ×

☆ 0 i

設定モード	手動		ネットワークインターフェースの設定モードを選択 レスください、DHCPが有効な場合は、自動的にス
手動設定			ットワーク設定を取得できます。DHCPが無効な場合は、自動時に不 ットワーク設定を取得できます。DHCPが無効な場 合は、ユーザーの手動設定に基づきインターフェー スを構成します。
IPアドレス	192,168,100.5	<b>9</b> I P確認	WAN/LAN設定: 有線ネットワークインターフェー スの構成(LANポート)
サブネットマスク	255 255 255 0	0	3G設定:モバイル3Gネットワークインターフェイ スを設定してください。
	100 100 100 1		Wifi AP 設定: 無線LANのアクセスポイントを設定し てください。
ケートウエイ	192.168.100.1	0	詳細ユーザーガイド。
DNSサーバー1	192.168.100.1	0	KOJIMORI WKFBTriangle 著作権を連盟:全ての権利は2015F8Triangleが保持します1v4.2.1
DNSサーバー2	255.255.255.255	0	
	6	✔ 適用 キャンセル	
3G設定			
4 10 10 10	dan 754		

はいをクリック

よしい       キキキシンセル         手参設定       ドアドレス       182.186.100.5       ・       ● 丁弁施器         ガブネットマスク       255.255.0       ・       ●       ● 丁弁施器         ガブネットマスク       255.255.0       ・       ●         ガートウェイ       182.186.100.1       ・       ●         DNSサーバー1       192.186.100.1       ・       ●         DNSサーバー2       255.255.255.0       ・       ●		変更を	適用しますか?	
<ul> <li>年勤設定</li> <li>ドアドレス 112.186.100.5 ◆ ● ● 17歳認識</li> <li>サブネットマスク 255.255.0 ◆ ●</li> <li>グートウェイ 182.188.100.1 ◆ ●</li> <li>DNSサーバー1 192.188.100.1 ◆ ●</li> <li>DNSサーバー2 255.255.255 ◆ ●</li> </ul>	はい			キャンセル
	手動設定 ドアドレス サプネットマスク ゲートウェイ DNSサーバー1 DNSサーバー2	192.155.100,5       •         255.255.255.0       •         192.158.100.1       •         192.158.100.1       •         192.158.100.1       •         255.255.255       •	<b>9</b> 1.P.除課	スを構成します。 スを構成します。 WANLANISE: 相線ネットワークインターフェー スの構成 (LANIKート) 当時間ま:モルイル 3Gネットワークインターフェイ 文を確定してください。 Will AP 設定: 解除LANOアクセスポイントを設定し 立ください。 評師 ユーゲーカイド、 KOJIMORI FXFBTriangle 著作権を調整: 全ての時代の2015年10mg407年時にFFT(+4.1

変更後しばらくすると、自動でトップページに戻ります

### 3G設定

×	D 192.168.1.114/settings					<b>☆</b>	0
	KOJIMORIセン	サゲートウェ	1	◎ トップ	♥設定 Ju ステ・	-92 C D Ø P O F	
	センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	一般	メンテナンス	
	センサ設定				<b>∂</b> ~ルプ		
	сомж-н	Center 304/309	*	> 設定	センザ設定を編集するには らセンサを選択してくださ	まドロップダウンリストか stol	
	USBボート	無効	•	> 設正	COMポート:センサはシ! す。	リアルケーブルで接続しま	
	LANボート	無効		<b>&gt;</b> 設定	USBボート:センサはUSB	Bケーブルで接続します。	
	Wifi	fitt Sh		> 1917	Wifi: ワイヤレスセンサー	45ケーブルで接続します。	
		11057		100 Marca	詳細ユーザーガイド。		
					KOJIMORI FEBT	riangle	

🦛 🔀 🧿 💷

.

8 (C)

9

-

![](_page_31_Picture_2.jpeg)

へ 🎟 🦟 🕸 🕲 15:21 💭

接続中.

● ○ここに入力して検索

# 3G設定の状態を有効に変更します

13 KOJIMORIセンザゲートウェイ × O.  $\times$ 7 \$ 0 : 4 - C (i) 192.168.1.125/settings KOJIMORI センサゲートウェイ O トップ ● 設定 山ステータス COUTON センサ設定 データ管理 ネットワーク設定 日付と時刻 一般 メンデナンス 6 へルプ WAN/LAN設定 ネットワークインターフェースの設定モードを選択 設定モード DHCP-自動 してください。DHCPが有効な場合は、自動的にネ ットワーク設定を取得できます。DHCPが無効な場 合は、ユーザーの手動設定に基づきインターフェー ✓ 適用 キャンセル スを構成します。 WAN/LAN設定: 有線ネットワークインターフェー スの構成 (LANボート) 3GIVIE 3G設定: モバイル3Gネットワークインターフェイ スを認定してください。 状態 無効 Wiff AP 設定: 無線LANのアクセスポイントを設定し てください。 無効 キャンセル 有効 詳細ユーザーガイド、 KOJIMORI VKFBTriangle 著作権も摂製:全ての権利は2015FBTnangleが保持します | v4.2.3 Wifi AP 設定 状態 鼎劝 10 = 11:21 ● ここに入力して検索 9 **R** . t[]]1 ~ = 1€ d× Ø 2017/05/29

### APN名、APNユーザー、 APNパスワードを入力

← → C	③ 保護されていません 192.168.1.125/50	ttings	Ÿ☆ 0 :
	設定モード	DHCP-自動     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・	ネットワークインターフェースの設定モードを選択 してください。DHCPが有効な場合は、自動的にネ ットワーク設定を取得できます。DHCPが無効な場 合は、ユーザーの手動設定に基づきインターフェー スを構成します。
	agilter		WAN/LAN設定: 有線ネットワークインターフェー スの構成(LANポート)
	3(98)(E		3G設定:モバイル3Gネットワークインターフェイ スを設定してください。
	状態	有効・	Wifi AP 設定: 無線LANのアクセスポイントを設定し てください。
	3G設定		詳細 ユーザーガイド、
	APN名	iijmio.jp	KOJIMORI FBTriangle 着作理象視測:主ての権利は2015FBTriangleが保持します   v4 2.3
	APNユーザー	mio@ilj	
	ANU(27-F		
		▲ 適用 キャンセル ひ	
	Wifi AP 設定		
	40.00	(mrzą	
0	こに入力して検索	4 🗆 🤤 📻 🖨 🥔 💽 🛤	ヘ 幅 ╔ d× 図 11:22 ■

適用をクリック

1000

0	U DREECTIC US EN 192.100.1.125/30	ungs	I R U
	設定モード	DHCP-自動     ・       ・     ・       ・     ・       ・     ・	ネットワークインターフェースの設定モードを選択 してください。DHCPが有効な場合は、自動的にネ ットワーク設定を取得できます。DHCPが無効な場 合は、ユーザーの手動設定に基づきインターフェー スを構成します。
	2010		WAN/LAN設定: 有線ネットワークインターフェー スの構成(LANボート)
	3068.4E		3G設定:モバイル3Gネットワークインターフェイ スを設定してください。
	状態	有効・	Wifi AP 設定: 無線LANのアクセスポイントを設定し てください。
	3G設定		詳細 ユーザーガイド、
	APN名	iijmio.jp	KOJIMORI FBTriangle 着作編8複製:主ての権利は2015FBTriangleが保持します   v4.2.3
	APN 7 ++	mio@ill	
	APN//A')-F		
		◆盗用し	
	Wifi AP 設定		
	48.05		11.22

はいをクリック

![](_page_35_Picture_1.jpeg)

### 変更が適用されました

> KOJIMORI#297-FOIT ×

🖻 – 🗗 🗙

₩ ☆ 0 i

#### ← → × ③ 保護されていません 192.168.1.125/settings

	変更が適用されました	
3G設定 状態	有劲	3 G設定:モバイル3Gネットワークインターフェイ スを設定してください。 Witi AP 設定: 無線LANのアクセスポイントを設定し
3G設定 APN名 APNユーザー APNパスワード	lijmio.jp mio@iij	詳細 ユーザーガイド。 KOJIMORI VKFBTriangle 著作権を運動:全ての権利は2015F8Triangleが保持します   v4.2.3
Wifi AP 設定 秋機	(学会用) キャンセル (用効) *	
92.168.1.125 を待機しています	◆ 漫用 キャンセル	
■ ○ ここに入力して検索	👃 🖾 🤮 🚍 🖨 🖉 🔜	へ 🖙 涙 🕸 🙁 11:23 2017/05/29 😽

変更後しばらくすると、自動でトップページに戻ります

### Wi-FiAP設定

センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻		メンテナンス
1120-00					
シリ級正				0~JJ	
сомж-р	Center 304/309	*	> 設定	センサ設定を編集するにはト らセンサを選択してください	<sup>ペ</sup> ロップダウンリストか Na
USBボート	無効	•	> 設正	COMボート:センサはシリン す。	アルケーブルで接続しま
LANボート	無効		> 設定	USBボート:センサはUSBの	テーブルで接続します。
Wifi	無効		>設定	Wifi: ワイヤレスセンサー	クーフルと接続します。
				詳細ユーザーガイド。	
				KOJIMORI KFBTri 著件權多複點;全ての權利は2015FB	angie Trangleが保持します   v4.2.1

# Wifi AP設定の状態を有効に変更します

	ttings	TYPE REPAIRS FOR THE STATE STATE	2 0
3G設定		スの構成(LANボート)	
		3G設定:モバイル3Gネットワークインターフェイ スを設定してください。	
状態	有効・	Wifi AP 設定: 無線LANのアクセスポイントを設定し	
		こくんたさい。 詳細 ユーザーガイド	
3G設定			
APN名	iijmio.jp	KOJIMORI VKFBTriangle 著作権を視測;全ての権利は2015FBTriangleが保持します」 v4.2.3	
APNユーザー	mio@ilj		
APN/X3-F			
	◆ 適用 キャンセル		
Wifi AP 設定			
	(mohi		
<b>4</b>			
伏感	無効		
伏感	(無効) (有効) (すか) (すかンセル)		

# 初期画面

⑦ ① 保護されていません 192.168.1.125/set	ings	Ÿ☆ 0
	✓適用 キャンセル	
Wifi AP 設定		
状態	有效	
Wifi AP 設定		
IPアドレス	0.0.0.0 0	
サブネットマスク	0.0.0.0	
DHCPサーバー	無効	
SSID	SE5901A 0	
セキュリティー	いいえ *	
	◆ 適用 キャンセル	
◎ここに入力して検索	4 🖙 🤮 🚍 🛱 🦛 🎯 💦 📖	へ 🌤 ╔ 🗘 🙁 11:23

IPアドレスを入力

→ C ① 保護されていません 192.168.1.125/5	ttings	₹ ¢ 0
	◆適用 キャンセル	
Wifi AP 設定		
状態	有効・	
Wifi AP 設定		
IPアドレス	192.168.100.5	
サブネットマスク	0.0.0.0 I •	
рнсрサーバー	無効	
SSID	SE5901A 0	
セキュリティー	いいえ *	
	◆ 適用 キャンセル	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
○ここに入力して検索		^ 9 € d× A 11:24

サブネットマスクを入力

○ ② 保護されていません 192.168.1.125/500	ngs		ы т
	✓酒用	キャンセル	
Wifi AP 設定			
状態	有効 *		
Wifi AP 設定			
IPアドレス	192.168.100.5		
サブネットマスク	255.255.255.0		
DHCPサーバー	無効		
SSID	CE5001A	2	
עופס	SEDAUTA		
セキュリティー	いいえ・		
	●適用	キャンセル	

DHCPサーバーを有効に変更

	ettings	Ÿ☆ 0
	▲漫用 キャンセル	
Wifi AP 設定		
状態	有効	
Wifi AP 設定		
IPアドレス	192.168.100.5	
サブネットマスク	255.255.255.0	
<b>DHCPサーバー</b>	無効・	
SSID	有効 8	
セキュリティー	しいいえ *	
	◆資用 キャシセル	
		11-24

### 有効に設定した場合の初期画面

状態	有効	*	
Wifi AP 設定			
IPアドレス	192.168.100.5	] •	
サブネットマスク	255.255.255.0	0	
ロトピアサーバー	有効		
DHCP IP開始	255.255.255 I	0	
DHCP IP##了	255.255.255.255	0	
サキュリティー			
	✓ 適用	キャンセル	

## DHCP IP開始と終了の入力

![](_page_44_Picture_1.jpeg)

#### セキュリティーの設定

KOJIMORIEZYT-FOIT ×		🖬 - 6 ×
	ettings	Ÿ☆ 0 :
状態	有効 *	
Wifi AP 設定		
IPアドレス	192.168.100.5	
サブネットマスク	255.255.255.0	
DHCPサーバー	有効	
DHCP IP開始	192.168.100.6	
DHCP IP終了	192.168.100.10	
SSID	SE5901A 0	
セキュリティー	いいえ いいえ WPA	
	WPA2 塗用 キャンセル	
ここに入力して検索	- 4 📼 😁 🧰 4 💿 法 💷	

#### 上の例ではWPA2に変更します

WPAキーの入力

![](_page_46_Picture_1.jpeg)

入力後、適用をクリック

はいをクリック

		変更を適	用しますか?		
はい		J.		キャンセル	
рисру-л-	P528	+			
DHCP (Pillit	192,168,100,6	~	0		
DHCP IP時了	192.168:100.10	~	0		
SSID		~	0		
セキュリティー					
胞萼化		Ψ.			
WPA		ar 0			
			学校多拉ル		

#### 変更が適用されました

→ KOJIMORI#2997-F914 ×

≐ – σ ×

9 \$ 00 1

#### ← → × ③ 保護されていません 192.168.1.125/settings

サブラットファク	055 055 055 0	•		
57491429	255.255.255.0	~	•	
DHCPサーバー	有効・			
DHCP IP開始	192.168.100.6	1	0	
DHCP IP終了	192.168.100.10	1	0	
SSID	SE5901A	-	0	
セキュリティー	WPA2 *			
暗号化	L11.12 .			5
WPA+-	Abcd1234	0		
	-	商用	キャンセル	

![](_page_49_Picture_0.jpeg)

一般をクリック

センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	🖑 一般 メンテナンス
センサ設定				<b>0</b> ∿ルプ
сомж-Ի	Center 304/309	*	> 設定	センサ設定を爆集するにはドロップダウンリストか らセンサを選択してください。
USBボート	無効	•	> 設定	COMボート:センサはシリアルケーブルで接続します。
LANボート	無効		> 設定	USBボート:センサはUSBケーブルで接続します。 LANボート:センサはRJ-45ケーブルで接続します。
Wifi	無効	•	> 設定	Wifi : ワイヤレスセンサー 詳細 ユーザーガイド
				KOJIMORI FKFBTriangle 著作権を導動:全ての権利は2015FBTriangleが保持します(v4.2.1

デバイス名と位置の設定

KUJIMURI	センリクートウェ	.1	◎ トップ	◆設定 加ステ	-92 6-027
センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	-Ag	メンテナンス
デバイス情報設定				<b>0</b> ∧ <i>iJ</i>	
3	デ <b>ドイス名</b> kojimori			トップに表示される値を3 を修正してください。	変更するにはデバイス情報
デ	パネス位置 品川			ウェブページ言語を選択し 詳細 ユーザーガイド	してください
	<b>當語</b> 日本語	*			Triangle
		✔ 通用1	キャンセル	著作権な複製;全ての権利は2019	iFBTnangieが保持します   v4.2.1
			De		

お使いのデバイスの名前と位置をご自由に設定することができます

適用をクリック

< → C	① 192.168.1.114/settings	1. 01				☆ ® i
	KOJIMORI センサグ	ートウェイ		◎ トップ	◆設定 由ステー	-9ス C ログアウト
	センサ設定 デー	ータ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	-49	メンテナンス
	デバイス情報設定				<b>0</b> ヘルプ	
	デバイス名	kojimori 超川			トップに表示される値を変 を修正してください。 ウェブページ言語を選択し	更するにはデバイス情報 てください
	言語	日本語	、適用	キャンセル	詳細 ユーザーカイド. KOJIMORI FKFBTI 著作権な複製:全ての権利は2015F	riangle BTnangle的保持します   v4.2.1
		<b>1</b>				16:25

はいをクリック

		変更を追	適用しますか?	
はい	$\mathbf{>}$	٣		キャンセル
デバイス朝鮮語地				0 AUG
デバイス名	Rojimari			Ⅰ-y ブに表示される値を変更するにはデバイス結構 を確正してください。
デバイス位置				
	61-438	×		VOUMODI EVEDTrianala
			キャンセル	

変更後しばらくすると、自動でトップページに戻ります

ステータスをクリック

センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	—A9	メンテナンス
センサ設定				<b>0</b> ∿ <i>⊾</i> プ	
сомボート	Center 304/309	*	> 設定	センサ設定を爆集するには らセンサを選択してくださ	ドロップダウンリストかい。
USBボート	無効	•	> 設定	COMボート:センサはシ! す。	リアルケーブルで接続しま
LANボート	無効		> 設定	USBボート・センサはUSE	ケーブルで接続します。 5ケーブルで接続します。
Wifi	無効	•	▶設定	Wifi: ワイヤレスセンサー 詳細 ユーザーガイド	
				KOJIMORI 第件権象援制:金での権利は2015	riangle BTnangleが保持します   v4.2.1

# 名前と位置情報が反映されているか確認

KOJIMORI センサゲートウェイ		◎ トップ ・	・ 設定 ・ 山 ステータス	<b>○</b> □グアウ
センサ状態		稼働状態		
COMポート - Center 304/309		デバイス		
> ノード 1	◎ 有効	名前	kojimo	pri
>端子1	有効	場所	品川	
▶ 端子 2	🧧 有効	時刻と日付		
> 端子 3	■ 有効	時刻	16:25 GMT	+09:00
> 端子 4	6 有効	日付	2017-05	5-25
	( 1 m ) ( m )	データ転送		
		状態	💡 有穷	<b>边</b>
		₹-×	HTTP - データ	2サーバー
USB示一下 - Ø 推効		記録送信	66	
		バッファーされ	た記録 1	
		直近の送信時刻	2017-05-25	16:25:33
LANIT L O HIT		= 000		

デバイスの欄に先ほど入力した名前と位置が表示されていれば成功です

メンテナンス

メンテナンスをクリック

センサ設定	データ管理	ネットワーク設定	日付と時刻	一般 メンテナンス
センサ設定				● へいブ
сомж-ト	Center 304/309	*	<b>&gt;</b> 設定	センザ設定を撮集するにはドロップダウンリストか らセンサを選択してください。
USBボート	無効	•	> 設定	COMボート:センサはシリアルケーブルで接続しま す。
LANボート	無効		> 設定	USBポート:センサはUSBケーブルで接続します。
Wifi	無効	*	>設定	Wiff: ワイヤレスセンサー 詳細 ユーザーガイド。
				KOJIMORI WKFBTriangle 著作権を導動;金での慣料は2015FBTriangleの保持します」v4.2.1

JIMORI センサゲートウェイ	◎ トップ ♀ 設定 山 ステータス ●ログア
サ設定 データ管理 ネットワーク設	定 日付と時刻 一般 メンテナンス
<b>ウェアアップデート</b>	● へょブ
<b>アップデート方法</b> OYASAIからアップデート	・ 一般システム情報とメンテナンス機能
◎ アップデート開始	デバイスを再起動するには 再起動 をクリックしてく ださい。 詳細 ユーザーガイド、
	KOJIMORI MEBTriangle
<b>坂</b> エクスポート	● 1911年 & SERAL: 王 C.0.7種子以注2015年18 (mangle://世界) (v4.2-1
	● エクスポート
〒 「フスポート	著作権を提覧:全ての権利は2015FBTmangleが得持します) ・ ・ ・ ・ ・

			、 ナ レッケ		- /
型儿	変ス	ないこと	とわ催	切めしよう	o
С О 192.168.1.114/se	ttings				- ( \$
				KOJIMORI FFBTriangle 著作権も編載:全ての確相は2016F6Triangleが保持します」い2.1	
設定情報エクスポ	-1-				
			◎ エクスポート		
Interest Indiana					
ACC J- Paste	ノ		167.01 103505		
			TAY-Fage		
システム情報		2017-05-25 13:22:41			
システム情報	システム再起動				
システム情報	システム再起動 MACアドレス	00:60:E9:15:8C:D3			
システム情報	システム再起動 MACアドレス IPアドレス	00:60:E9:15:8C:D3 192:168.1.114			